




ENSAMBLE SU FREIDORA DE AIRE



1. Coloque la freidora de aire sobre una superficie plana, estable y resistente al calor cerca de un tomacorriente.
Advertencia: NO coloque la freidora de aire debajo de los gabinetes.




2. Inserte la bandeja para freír con o sin el separador.



3. Inserte la canasta en la freidora y asegúrela en su lugar.


1 AÑO GARANTÍA LIMITADA

CONOCIENDO SU 10.5 LITROS FREIDORA DE CANASTA



El producto puede variar ligeramente de la ilustración.

CONTROLES DE PANTALLA TÁCTIL DIGITAL DUAL



- | | |
|--|--|
| 1 FREÍR AL AIRE | 10 CONTROL DE TEMPERATURA (+ O -) |
| 2 ROSTIZAR | 11 INICIAR O PAUSA |
| 3 ASAR | 12 CONTROL DE CANASTA IZQUIERDA |
| 4 HORNEAR | 13 SINCRONIZA EL FINAL DE COCCIÓN DE LA COMIDA |
| 5 PANTALLA DIGITAL DOBLE DE TEMPERATURA Y TIEMPO | 14 CAMBIAR DE CANASTA |
| 6 RECALENTAR | 15 COCCIÓN DOBLE |
| 7 DESHIDRATAR | 16 CONTROL DE LA CANASTA DERECHA |
| 8 MANTENER CALIENTE | 17 CONTROL DE ENCENDER/APAGAR |
| 9 PAPAS FRITAS | 18 CONTROL DE TIEMPO (+ O -) |

Sur la table

FREIDORA DE CANASTA SENCILLA O DOBLE

11 QUART/10.5 LITROS

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



Escanee aquí para obtener más información

www.mcappliances.us

EMPEZAR A COCINAR

IMPORTANTE: La capacidad máxima de alimentos para la canasta de la freidora de aire es de 11 cuartos de galón de comida por canasta.

Cocine usando la canasta entera:

1. Enchufe el cable de la freidora de aire en un tomacorriente. El control de ENCENDER/APAGAR (ON/OFF) se iluminará en blanco.
2. Coloque los alimentos sobre la bandeja para freír en la canasta sin el separador.
 - a. **ADVERTENCIA:** NO llene en exceso. Para garantizar una cocción y una circulación de aire adecuada, NUNCA llene la canasta de la freidora de aire a más de 2/3 de su capacidad.
 - b. **NOTA:** Al freír verduras frescas al aire, no se recomienda agregar más de 2 a 3 tazas de comida a la canasta de la freidora.
3. Inserte la canasta en la freidora y asegúrela en su lugar.
4. Presione el control de ENCENDER/APAGAR (ON/OFF). El panel de control se iluminará.
5. Presione Cambio (Switch).
 - a. **NOTA:** Los botones IZQUIERDA (L), DERECHA (R), SINCRONIZAR (Sync) y Doble Cocción se apagarán.
6. Presione la función de cocción deseada. El tiempo y la temperatura de cocción predeterminados empezaran a parpadear.
7. Si es necesario, ajuste el tiempo de cocción y la temperatura con los botones + o -.
 - a. **NOTA:** En la configuración de deshidratación, el tiempo se ajusta en incrementos de 1 hora.
8. Presione el botón de inicio/pausa para iniciar el proceso de cocción.
 - a. **NOTA:** Para pausar el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa. Para reanudar el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa.
 - b. **NOTA:** A los 2/3 del proceso de cocción, la freidora emitirá un pitido y la pantalla mostrará SHK, recordándole que es hora de sacudir o voltear la comida para una cocción uniforme.
9. Cuando el tiempo llegue a 00:00, la pantalla mostrará una cuenta regresiva de 20 segundos, la freidora emitirá un pitido 5 veces y se apagará.

Cocine usando ambas canastas:

1. Enchufe el cable de la freidora de aire en un tomacorriente. El control de ENCENDER/APAGAR (ON/OFF) se iluminará en blanco.
2. Coloque los alimentos sobre la bandeja para freír en la canasta sin el separador.
 - a. **ADVERTENCIA:** NO llene en exceso. Para garantizar una cocción y una circulación de aire adecuadas, NUNCA llene la canasta de la freidora de aire a más de 2/3 de su capacidad.
 - b. **NOTA:** Al freír verduras frescas al aire, no se recomienda agregar más de 2 a 3 tazas de comida a la canasta de la freidora.
3. Inserte la canasta en la freidora y asegúrela en su lugar.
4. Presione el control de ENCENDER/APAGAR (ON/OFF). El panel de control se iluminará.
5. Presione el botón IZQUIERDA (L) para configurar el proceso de cocción de los alimentos en la canasta izquierda.

6. Presione la función de cocción deseada. El tiempo y la temperatura de cocción predeterminados empezaran a parpadear.
7. Si es necesario, ajuste el tiempo de cocción y la temperatura con los botones + o -.
8. Presione el botón DERECHA (R) para configurar el proceso de cocción de los alimentos en la canasta derecha.
9. Presione la función de cocción deseada. El tiempo y la temperatura de cocción predeterminados empezaran a parpadear.
10. Si es necesario, ajuste el tiempo de cocción y la temperatura con los botones + o -.
 - a. **NOTA:** Presione el botón Sync para sincronizar el tiempo de cocción en cada canasta para que ambos platos terminen de cocinarse al mismo tiempo.
11. Presione el botón de inicio/pausa para iniciar el proceso de cocción.
 - a. **NOTA:** Para pausar el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa. Para reanudar el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa.
 - b. **NOTA:** A los 2/3 del proceso de cocción, la freidora emitirá un pitido y la pantalla mostrará SHK, recordándole que es hora de agitar o voltear la comida para una cocción pareja.
12. Cuando el tiempo llegue a 00:00, la pantalla mostrará una cuenta regresiva de 20 segundos, la freidora emitirá un pitido 5 veces y se apagará.

Cocine usando una sola canasta:

1. Enchufe el cable de la freidora de aire en un tomacorriente. El control ENCENDER/APAGAR (ON/OFF) se iluminará en blanco.
2. Coloque los alimentos en la bandeja para hornear en la canasta para freír con el separador.
 - a. **ADVERTENCIA:** NO llene en exceso. Para garantizar una cocción y una circulación de aire adecuadas, NUNCA llene la canasta de la freidora de aire a más de 2/3 de su capacidad.
 - b. **NOTA:** Al freír verduras frescas al aire, no se recomienda agregar más de 2 a 3 tazas de comida a la canasta de la freidora.
3. Inserte la canasta en la freidora y asegúrela en su lugar.
4. Presione el control de ENCENDER/APAGAR (ON/OFF). El panel de control se iluminará.
5. Presione el botón IZQUIERDA (L) o DERECHA (R) para configurar el proceso de cocción de los alimentos en la canasta deseada.
6. Presione la función de cocción deseada. El tiempo y la temperatura de cocción predeterminados empezaran a parpadear.
7. Si es necesario, ajuste el tiempo de cocción y la temperatura con los botones + o -.
8. Presione el botón de inicio/pausa para iniciar el proceso de cocción.
 - a. **NOTA:** Para pausar el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa. Para reanudar el proceso de cocción, presione el botón de inicio/pausa.
 - b. **NOTA:** A los 2/3 del proceso de cocción, la freidora emitirá un pitido y la pantalla mostrará SHK, recordándole que es hora de agitar o voltear la comida para una cocción uniforme.
9. Cuando el tiempo llegue a 00:00, la pantalla mostrará una cuenta regresiva de 20 segundos, la freidora emitirá un pitido 5 veces y se apagará.

FUNCIONES ESPECIALES

Sincroniza el final de cocción de la comida (Sync):

La función de finalización sincronizada permite que dos comidas diferentes se cocinen en diferentes tiempos y temperaturas en cada canasta y estén listas al mismo tiempo. Para configurar, simplemente programe ambos lados, presione sincronizar (Sync) e inicio/pausar.

El tiempo de cocción aparecerá en ambos lados de la pantalla y la cuenta atrás comenzará en el lado de la canasta con más tiempo. Cuando el tiempo restante en ambos lados sea parejo, la cuenta regresiva continuará en ambos lados.

NOTA: Una vez que haya comenzado la cocción, la función de sincronización (Sync) no estará operativa.

Doble Cocción (Dual Cook):

Las funciones de cocción dual le permiten recrear la receta que configuró para una canasta en la otra con solo tocar un botón. Para configurar, simplemente programe una de las canastas con la función de cocción, el tiempo y la temperatura deseados. Luego, presione doble cocción (Dual Cook) para copiar esa receta en la otra canasta. Finalmente, presione el botón de inicio/pausa para iniciar el proceso de cocción.

Agitar (Shake):

El recordatorio de agitar te permite saber cuando es el momento de agitar la comida. No tiene que hacer nada para configurar esta función. A los 2/3 del proceso de cocción, la pantalla mostrará SHK para recordarle que agite o voltee la comida para una cocción pareja.

SELECCIONES DE COCCIÓN PREPROGRAMADAS

MENÚ	TEMPERATURA POR DEFECTO (°C)	TIEMPO (MINUTOS)	TIEMPO COCCIÓN DOBLE (MINUTOS)	TEMPERATURA AJUSTABLE (°C)	TIEMPO AJUSTABLE (MINUTOS)
Freír Al Aire	204	20	23	77 - 204	1 - 60
Rostizar	204	35	37	177 - 204	1 - 60
Asar	204	10	13	204	1 - 30
Hornear	177	16	19	77 - 204	1 - 60
Recalentar	121	6	9	77 - 204	1 - 60
Deshidratar	54	8:00	8:00	32 - 77	1:00 - 24:00
Mantener Caliente	77	60	60	66 - 93	1 - 60
Papas Fritas	204	20	30	77 - 204	1 - 60