

PANEL DE CONTROL



Figura B

Botón de encendido: Enciende/apaga la Arrocera.

Calentar/Cancelar (Warm/Cancel): Ingresa manualmente al modo Calentar para mantener los alimentos a una temperatura lista para servir o cancela una función actual.

Arroz blanco, arroz integral: Cocina arroz esponjoso y delicioso automáticamente.

Avena, Quinoa, Cereal caliente: Prepara un desayuno rápido y saludable sin necesidad de remover ni monitorear.

Multigrano: Ideal para cocinar arroz integral y otros granos integrales difíciles de cocinar a la perfección.

Cocine al vapor: Usar la bandeja de vapor incluida nunca ha sido tan fácil cocinar al vapor platos principales y acompañamientos saludables.

Sopa, estofado: Función de estofado automáticamente.

Cocción lenta: Cocina a fuego lento las comidas hasta por 8 horas.

OPERACIÓN

Arroz

- Vierta el arroz en la taza medidora, no lo llene en exceso.
- Tome el arroz de la taza medidora (como se muestra en la Figura C), lávelo y colóquelo en la olla interior.



Figura C

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?



TODOS LOS ACCESORIOS SON APTOS PARA LAVAVAJILLAS

Sur la table

INDUCCIÓN
ARROCERA
 CON TECNOLOGÍA DE COCCIÓN
 POR INDUCCIÓN DE 360°
 3 LITROS

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



Escanee aquí para obtener más información

www.mcappliances.us

COCINAR ARROZ Y GRANOS

- Usando la taza medidora provista, agregue arroz o granos a la olla interior.
- Enjuague para eliminar el exceso de almidón. Retire el agua.
- Para arroz blanco o arroz integral, llene con agua hasta la línea que coincida con la cantidad de tazas de arroz que se está cocinando. Para los granos que no sean arroz blanco o arroz integral, consulte la "Tabla de medición de granos y agua".
- Coloque la olla interior en la olla y cierre la tapa de forma segura.
- Conecte el cable de alimentación en un tomacorriente de pared de 120 Vca disponible.
- Presione el botón  para encender la Arrocera.
- Presione el botón "" o "" hasta seleccionar Arroz Blanco o Multigrano, dependiendo del tipo de grano que esté cocinando. Una vez seleccionada la función correcta, presione el botón "**Inicio**".
- La luz indicadora de cocción respectiva se iluminará y la unidad emitirá un pitido. La pantalla comenzará un patrón de persecución para indicar el comienzo del ciclo de cocción.
- La olla hará una cuenta regresiva de los últimos 12 minutos de tiempo de cocción.
- Una vez que se haya completado el ciclo, la olla emitirá un pitido y cambiará automáticamente a Tibio.
- Cuando termine de servir, apague la olla arrocera presionando "Warm/Cancel" seguido del botón "Start" y desconecte el cable de alimentación.

ARROZ & AGUA

Tabla de medidas

Arroz* crudo	Línea de agua (olla interior)	Rendimiento aprox. de arroz cocido*	Tiempos de cocción
2 Tazas	Línea 2	4 Tazas	Arroz blanco: 35-40 min Arroz Integral: 64-70 min
3 Tazas	Línea 3	6 Tazas	Arroz blanco: 37-42 min Arroz Integral: 65-71 min
4 Tazas	Línea 4	8 Tazas	Arroz blanco: 38-43 min Arroz Integral: 66-72 min
5 Tazas	Línea 5	10 Tazas	Arroz blanco: 40-45 min Arroz Integral: 67-73 min
6 Tazas	Línea 6	12 Tazas	Arroz blanco: 41-46 min Arroz Integral: 68-74 min

*Las tazas a las que se hace referencia son con la taza medidora incluida: 1 taza medidora de arroz = taza de EE. UU. (180 ml)

ARROZ & AGUA (CONT.)

Nota:

- Use la espátula para arroz provista o el utensilio que no sea de metal para servir para evitar rayar la olla interior antiadherente. (Figura D)
- El arroz integral, el arroz salvaje y otros granos varían en su composición. Algunas variaciones pueden requerir tiempos de cocción más prolongados y/o agua adicional para lograr resultados óptimos. Consulte las instrucciones del paquete individual para obtener sugerencias de cocción.
- No coloque más de 6 tazas de arroz blanco o integral crudo en este electrodoméstico a la vez. La capacidad máxima de esta unidad es de 6 tazas de arroz blanco o integral crudo, lo que produce 12 tazas de arroz blanco o integral cocido.




Figura D

MULTICEREALES & AGUA

Tabla de medidas

Grano	Grano crudo	Líquido	Rendimiento aprox. de grano cocido	Max. Grano crudo	Función	Tiempos de cocción
Cebada	1 Parte	2 Partes	2.5 Partes	3 tazas	multigrano	48-65 min
Bulgur	1 Parte	1.5 Partes	2.5 Partes	3 tazas	multigrano	45-60 min
Cuscús	1 Parte	1 Partes	2 Partes	5 tazas	Arroz blanco/ multigrano	34-55 min
Quinoa	1 Parte	1.2 Partes	2.5 Partes	4 tazas	multigrano	45-57 min
Avena	1 Parte	2.5 Partes	2 Partes	2 tazas	Avena	20-25 min

*Las tazas a las que se hace referencia son con la taza medidora incluida: 1 taza medidora de arroz = taza de EE. UU. (180 ml)

Nota:

- Los tiempos de cocción son aproximados. La altitud, la humedad y la temperatura exterior afectarán el tiempo de cocción.
- Cuando cocine arroz integral u otros granos, debe usar la función **multigrano**.

ALIMENTOS AL VAPOR

- Usando la taza medidora provista, agregue 3 tazas de agua a la olla interior.
- Coloque la olla interior en la olla arrocera.
- Coloque la comida que se va a cocinar al vapor en la bandeja de vapor provista, coloque la bandeja en la olla arrocera luego cierre la tapa de forma segura.
- Conecte el cable de alimentación en un tomacorriente de 120 Vca disponible.
- Presiona el botón  para encender la arrocera.
- Presione el botón "" o "" hasta seleccionar Steam y luego presione "**Iniciar**". La olla comenzará a producir vapor durante su tiempo predeterminado de 5 minutos.
- Para ingresar un tiempo de vapor personalizado de hasta 30 minutos, presione el botón "**Min**" para aumentar el tiempo de vapor en 1 minuto. Una vez que se haya alcanzado el tiempo de vapor deseado, presione el botón "**Inicio**" para comenzar a cocinar al vapor.
- Una vez que haya pasado la cantidad de tiempo sugerida, retire con cuidado la tapa y verifique que los alimentos estén listos.
- Para evitar la sobrecocción, retire los alimentos inmediatamente una vez que estén cocidos. Use un guante protector resistente al calor para evitar lesiones, ya que la bandeja de vapor estará caliente.
- Apague la olla arrocera presionando "**Warm/ Cancel**" seguido del botón  y desconecte el cable de alimentación.

Nota:

- No se deben dejar alimentos en la Arrocera en modo tibio por más de 12 horas.
- Los alimentos se pueden cocer al vapor en cualquier momento mientras se cocina el arroz; sin embargo, para obtener los mejores resultados, los alimentos se deben cocer al vapor hacia el final del ciclo de cocción del arroz. Esto permitirá que el arroz y la comida al vapor estén listos al mismo tiempo. Consulte la "Tabla de medidas de arroz y agua" para conocer los tiempos aproximados de cocción del arroz.
- No intente cocinar más de 4 tazas (sin cocer) de arroz si cocina el arroz al vapor y al mismo tiempo.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA